

Подсветка ног в салоне

Автор: Александр

30.11.1999 00:00 - Обновлено 31.05.2016 09:25

Подсветка ног в салоне это очень интересная и удобная штука. Салон хорошо и красиво освещается, диоды можно подключить на открытие дверей или же центрального плафона, как Вам будет удобней. В нашей статье будет приведен пример с плафоном.



Подсветка салона - очень интересный тюнинг салона автомобиля. Тут много объяснять не надо, всё понятно итак. Суть подсветки салона заключается в том, что в него устанавливаются дополнительные осветительные приборы. Благодаря чему салон вашего автомобиля преобразуется в тёмное время суток. В темноте весь салон будет светиться. И выглядит это очень красиво. Подсветка салона хорошо украсит как дорогую иномарку, так и ВАЗ. Как правило подсветка салона делается с помощью светодиодов и светодиодных лент. Устанавливаются они в разные места салона. Часто делают подсветку ног, панели приборов и меняют штатные лампочки внутри всех кнопок, чтобы кнопки, панель приборов и пол светились одним цветом. Мы рекомендуем подсветить область ног светодиодной лентой и заменить большинство родных лампочек в кнопках, в приборной панели и т.д. на цветные светодиоды. Главное еще не переборщить со светом, иначе у вас получится новогодняя ёлка а не машина. А как известно, это "колхоз тюнинг". В конечном итоге должно получиться как-то так:

Порядок наших действий: 1) Нужно снять крышку плафона и выкрутить лампу. 2) Потом нужно измерить длину провода. Измеряем от плафона по потолку через стойку в ноги, и наматываем концы на контакты.

3)

Далее ставим лампу обратно, чтобы не соскочил провод.

4)

Потом нужно найти небольшую дырочку в плафоне, чтобы в нее проташить провод в потолок, или если по-другому, крышку не защелкните, то придется кусачками прокладывать "тоннель" для нашего провода.

5)

Прокладываем провод. Не снимая обшивки потолка и стойки аккуратно заправляем провод под них, далее под уплотнителем двери к ручке открывания капота через щель

Подсветка ног в салоне

Автор: Александр

30.11.1999 00:00 - Обновлено 31.05.2016 09:25

между порогом и торпедой.

6)

Подсоединяем диодную ленту к проводу. Проверяем. Лента должна гореть.

7)

Далее нужно сделать из ленты 2 отрезка по 5 секций = 15 диодов.

8) В магазине обязательно спросите как надо спаивать провода.



9) Затем паяем соединения и проверяем на прочность.



10) Чтобы не вести 2-ой провод через правую стойку, можно от 1-ой ленты дать провод под печкой для ног пассажира.



Также советуем Вам купить видеорегиистратор [здесь](#) . Он очень помогает в спорных ситуациях на дорогах.