

Обвес своими руками

Автор: Александр

-

Хотите сделать более внушающий вид своему авто? Поставьте на него обвес, а лучше не купленный, а уникальный, сделанный своими руками. В этой статье вы узнаете как это сделать.

Порядок наших действий:1) Берем толстый пенопласт, и приклеиваем его к бамперу.



2) Размечаем маркером дизайн будущего обвеса, и вырезаем лишний пенопласт.



Обвес своими руками

Автор: Александр



Обвес своими руками

Автор: Александр



3) Блокировку двери не снимаем и вымываем пенопласт. 4) Облепляем стекла 5) Защем