

Устанавливаем **светодиодную оптику** на авто своими руками.

Устанавливаем светодиодную оптику на авто своими руками. **Порядок производства светодиодной оптики:** **Дл**

я работы нам будут необходимы:

- светодиоды 12в цвет, количество, куда их разместить и так далее - всё на ваше усмотрение (я применял по 11 единиц голубого расцветки в каждую фару). - изолента- паяльничек- припой- силиконовый герметик- сверло по металлу под диаметр диодов- балончик матовой темной краски- 1м медной проволоки- маркер

Порядок наших действий:

1) Снимаем бампер и фары

2) Разбираем фару и, сняв отражатель, выкрашиваем его в черный цвет.



3) Расчертив будущее размещение диодов маркером, высверливаем отверстия в пластмассе!



4) Вставив диоды, припаиваем их к проволокам по 40см.



ОЧЕНЬ ВАЖНО! У диода толстый конец это +, а тонкий это -. Проверив функциональность наших диодов (!!), изолируем, где не удастся - заливаем силиконом.

5) Отрезав электропровода с габаритов, припаиваем коричневый провод к +, а серый к -.

6) Собираем фару и ставим бампер обратно.

В результате получаем:

А вы в курсе что на FroGik.Ru можно [Скачать бесплатно без регистрации и по прямой ссылке ВСЕ!](#)

бесплатно и по прямой ссылке!

. Лучший портал рунета. Все